

Einbauanleitung Öffnungs-Hilfe DuoMatic 45 / 50 / 60

Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
59846 Sundern/ Sauerland
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0
Fax +49 (0) 2933 9770 20
E-Mail info@blome.biz
Web www.blome.biz

Für den Einbau der Öffnungs-Hilfen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Spannen Sie Ihre DuoMatic so weit auf, dass Sie gut an die unteren Bereiche der Tragarme kommen.

Hier sehen Sie innenliegend die schwarzen Kunststoff-Gelenke, die den Tragarm mit dem Standrohr verbinden.



2. Nehmen Sie nun eine der Öffnungs-Hilfen und schieben Sie diese soweit wie möglich in die Öffnung des Gelenks.

3. Wiederholen Sie diesen Schritt bei den übrigen drei Tragarmen und schließen Sie anschließend Ihre DuoMatic wieder.

Beim nächsten Gebrauch Ihrer DuoMatic werden Sie ein deutlich leichteres Öffnen feststellen.

