

Blome-Tillmann GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1 D-59846 Sundern Germany

Telefon +49 (0) 29 33 97 70 0 Telefax +49 (0) 29 33 97 70 20

e-mail: info@blome.biz Internet www.blome.biz

Einbauanleitung für DuoMatic Zugseilrolle

Schritt 1 : Ausbauen des Tragarms mit Zugseil

Spannen Sie die Wäschespinne auf. Entfernen Sie die beiden Abschlusskappen links und rechts neben dem Tragarm mit einem Kreuzschraubendreher (Bild 1) durch Lösen der Schrauben.

Heben Sie den Tragarm aus der Halterung leicht nach oben und legen ihn seitwärts gegen den anderen Tragarm (Bild 2).

<u>Achtung:</u> Der Tragarm steht leicht unter Spannung

Führen Sie den zuvor verwendeten Kreuzschraubendreher zwischen Zugseil und Zugseilrolle hindurch und hebeln Sie die Rolle aus der Führung.

Nehmen Sie nun die Ersatzrolle und drücken Sie diese in die Führung wierder hinein.

Schritt 2 : Einbauen des Tragarms mit Zugseil

Nehmen Sie den ausgebauten Tragarm, führen Sie das Zugseil unter der roten Führungsrolle her (**Bild 3**) und setzen den Tragarm wieder in die Halterung ein. Schrauben Sie die beiden Abschlussknappen mit den zwei Kreuzschrauben fest.

Schließen Sie die Duomatic, fertig.





Bild 3

