


Einbauanleitung Zugseil


Blome-Tillmann GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1 59846 Sundern/ Sauerland Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0 Fax +49 (0) 2933 9770 20 E-Mail info@blome.biz Web www.blome.biz

- Spannen Sie Ihre BLOME Wäschespinne auf und entfernen Sie das alte Zugseil und eventuell noch vorhandene Reste.
- Nehmen Sie das lose Ende des neuen Zugseils und führen Sie es hinter der roten Rolle an der unteren Halterung von unten nach oben durch. (BILD 1)



 Gehen Sie nun mit dem Zugseil zur oberen Halterung und führen Sie es über die rote Rolle von oben nach unten durch.
(BILD 2)



 Anschließend führen Sie das Zugseil wieder zur unteren Halterung und dort durch das Loch hinter der roten Rolle.
(BILD 3)



 Zuletzt setzen Sie noch einen Knoten am Ende des Zugseils und schließen Sie die Wäschespinne wieder. (BILD 4)

Nun ist Ihre BLOME-Wäschespinne wieder einsatzbereit.

